



## VAPORIZADOR 3-en-1

### MANUAL DE USO



#### 1. INICIALIZANDO SU DISPOSITIVO

1. Retire los componentes de su Kit V2 Pro Serie 7 del empaque y cargue la batería con el cargador y cable USB incluidos.
2. Retire el cartucho del compartimiento magnético, gire la boquilla aproximadamente 45 grados hasta que escuche un clic. Retire la boquilla

del cartucho y desatornille la tapa para llenar el mismo de e-líquido.



3. Vuelva a colocar la boquilla y el cartucho, alinee el círculo pequeño del cartucho con la muesca en el dispositivo y deslice el cartucho dentro del compartimiento magnético.



4. Desbloquee su dispositivo presionando el botón de la batería 3 veces en un lapso de 2 segundos.
5. Presiona y mantenga presionado el botón de activación, aspire y disfrute de su V2 Pro Serie 7.

## 2. CARGANDO SU DISPOSITIVO

Su batería viene de fábrica con una carga parcial, por favor asegúrese de que esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

Conecte el cargador USB incluido en su Kit a un puerto USB o a su cargador de pared y asegure la punta magnética a la punta metálica de su batería. Una luz blanca bajo el botón de su batería y en el perímetro de la punta de la misma parpadeará indicando que se está cargando.

La luz en el perímetro de la punta parpadeará rojo. Esta luz se volverá verde cuando su batería esté completamente cargada.

La luz indicadora en el perímetro de la punta de su batería parpadeará blanca y roja dos veces y gradualmente se desvanecerá para indicar que su batería debe ser recargada, su batería está diseñada para ser usada mientras se recarga, conecte la misma a su cargador y siga usándola mientras esta recibe carga.

## 3. BLOQUEANDO Y DESBLOQUEANDO SU BATERÍA

Su batería tiene una función de bloqueo para prevenir su activación accidental.

Presione el botón rápidamente 3 veces dentro de 2 segundos y la luz roja del perímetro de la punta parpadeará 3 veces, esto bloqueará su batería.

Para desbloquearla repita el procedimiento anterior, la luz blanca del perímetro de la punta parpadeará 3 veces para indicar que su batería está lista para ser usada.

## 4. CARTUCHOS COMPATIBLES CON SU V2 PRO



Su batería V2 Pro puede vaporizar 3 ingredientes distintos: e-líquidos, hojas secas y aceites esenciales, para lo cual ofrecemos 3 tipos de cartuchos diferentes, cada uno diseñado para ser usado con un ingrediente específico.

El diseño inteligente del V2 Pro es capaz de reconocer automáticamente que tipo de cartucho Ud. ha insertado.

Su Kit V2 Pro Serie 7 viene con un (1) cartucho para e-líquido y un (1) cartucho para hojas secas incluidos.

## 5. USO DE LOS DISTINTOS CARTUCHOS

### A. CARTUCHO PARA E-LÍQUIDO

1. Remueva la boquilla del cartucho girándola hasta que escuche un clic.
2. Desatornille la tapa del cartucho y vierta e-líquido en el compartimiento
3. Le recomendamos sostener el cartucho en un pequeño ángulo al llenar el mismo para evitar que el e-líquido entre en el cilindro hueco central.
4. Evite llenar el cartucho más allá de la línea señalada.
5. Atornille la tapa, coloque nuevamente la boquilla e inserte el cartucho en el compartimiento de la batería, alineando el círculo del mismo con la ranura en la batería.
6. Asegúrese de que su batería esté desbloqueada.
7. Presione el botón y aspire.
8. Si el botón es presionado por 10 segundos o más mientras el cartucho está en uso, la luz blanca del perímetro de la punta parpadeará 5 veces y su batería se apagará automáticamente, eliminando así el riesgo de una activación accidental o de una aspirada demasiado larga.
9. La capacidad del cartucho de e-líquido es de 2.5 ml. lo que significa que cada recarga equivale aproximadamente a 15 cigarrillos comunes.

### Ajustando el voltaje en su V2 Pro Serie 7

Su dispositivo tiene 3 ajustes diferentes de voltaje para los cartuchos de e-líquido y cera: 3.7 V, 4.2 V y 4.7 V. Si escoge un voltaje más alto, su Serie 7 producirá más vapor.

Para seleccionar el voltaje en su Serie 7, presione el botón de activación rápidamente 2 veces dentro de 0.5 segundos. Cuando su dispositivo se encuentra en modo de selección de voltaje, las luces LED blancas bajo el botón de activación se encenderán cíclicamente indicando los diferentes ajustes de temperatura (3.7 V cuando sólo la última luz se encienda, y 4.7 V cuando las tres luces se enciendan). Para hacer su selección, presione el botón de activación cuando las luces LED correspondan con su ajuste deseado.

### B. CARTUCHO PARA HOJAS SECAS

1. Remueva la boquilla de su cartucho girándola hasta que escuche un clic y añada hojas secas al compartimiento dentro del cartucho.

2. Para mejores resultados utilice hojas secas que han sido molidas o trituradas.
3. Asegúrese de no compactar demasiado el contenido o llenar su cartucho más allá de la línea blanca de cerámica.
4. Asegure la boquilla del cartucho e insértelo en su batería.
5. Asegúrese de que la batería esté desbloqueada.
6. Si desea, ajuste la temperatura a su preferencia.
7. Presione y **mantenga presionado el botón de su batería durante 3 segundos** o más para activar la función de calentamiento por inducción.
8. Mientras su cartucho se calienta hasta alcanzar la temperatura ideal, la luz en el perímetro de la punta se encenderá primero en rojo, luego amarilla y finalmente en verde.  
Cuando la luz perimetral se encuentre verde, su batería ha alcanzado la temperatura ideal para vaporizar hojas secas. Una vez que la luz se haya encendido verde, puede aspirar libremente **sin necesidad de presionar el botón**.
9. Para apagar la función de calentamiento, presione y mantenga presionado el botón por 3 segundos. La luz del perímetro parpadeará verde 5 veces antes de apagar la batería. De todas maneras, su batería se apagará automáticamente luego de 120 segundos de uso.

### **Ajustando la temperatura para su cartucho de Hojas Secas**

La Serie 7 tiene 3 diferentes ajustes de temperatura para sus cartuchos de hojas secas: 200°C/390°F (baja), 210°C/415°F (media) y 225°C/440°F (alta).

Para seleccionar la temperatura en su Serie 7, presione el botón de activación rápidamente 2 veces dentro de 0.5 segundos. Cuando su dispositivo se encuentra en modo de selección de temperatura, las luces LED blancas bajo el botón de activación se encenderán cíclicamente indicando los diferentes ajustes de temperatura (baja temperatura cuando sólo la última luz se encienda, y alta cuando las tres luces se enciendan). Para hacer su selección, presione el botón de activación cuando las luces LED correspondan con su ajuste deseado.

### **Mantenimiento de su cartucho**

La limpieza y mantenimiento regular de su cartucho para hojas secas le asegura una larga duración del mismo. El cartucho viene con todas las herramientas necesarias para darle el mantenimiento y limpieza necesarios. Use las herramientas incluidas para remover partículas de hojas secas ya usadas del interior del cartucho y la escobilla para limpiar el interior del mismo.

## **6. GARANTÍA**

Los componentes electrónicos V2 PRO (excluyendo los cartuchos) tienen 6 meses de garantía desde la fecha de su compra. Esta garantía está limitada a UN (1) cambio por orden. El producto original defectuoso será reemplazado por un ítem igual o parecido de nuestro inventario.

**ESTA GARANTÍA NO APLICA A NINGUNO DE NUESTROS CARTUCHOS V2 PRO.**

Si alguno de nuestros productos electrónicos se encuentra defectuoso,

comuníquese a SERVICIO AL CLIENTE al (02) 6006202 para procesar su devolución. Por favor conserve su factura, la va a necesitar para procesar cualquier devolución o cambio.

Esta garantía no cubre defectos causados por:

1. Modificación, alteración o reparaciones por cualquier persona o empresa que no sea Ecigs Ecuador;
2. Abuso físico o mal uso del producto, de una manera que no sea la descrita en el manual de instrucciones de su producto;
3. Cualquier otro uso del producto que no sea el original (ejem. el uso de accesorios no autorizados, como cargadores que no sean V2, etc.)